ユーザーズマニュアル

LaVie E



	このマニュアルの表記について ご注意	
PART	このパソコンについて	7
1	よく使うボタンなど	9 11 14 16 18 21
PART	このパソコンのおすすめ機能	27
2	複数のパソコンを使う モバイルパソコン活用のヒント 文字やアイコンサイズの変更	29
PART	再セットアップ	33
3	再セットアップを始める前に	38 44 46 49
PART	トラブル解決 Q&A	57
4	トラブル解決への道	596063657173
	付 録	
	バッテリリフレッシュについて 索引	

このマニュアルの表記について

◆手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でむやみにマウスを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側の注意には、操作に関連する補足説明や参照情報などが記載されています。はじめてパソコンを扱うかたは、右側の説明もよく読んでください。

◆このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載し ています

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守って ください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の 可能性があります。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



パソコンで起きている問題点に対して対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものを探してください。

メモ

参考になる事柄です。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

◎ 「ソフト&サポート ナビゲーター」


画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの

◎(ソフト&サポートナビゲーター)
アイコンをクリックして起動します。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

例) 検索番号が「91060010」の場合



◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめで了承ください。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

Windows 7 Home Premiumモデル	Windows 7 Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Office Personal 2010モデル	Office Personal 2010が添付されているモデルのことです。
Office Home & Business 2010モデル	Office Home & Business 2010が搭載されているモデルのことです。
Office 2010モデル	Office Personal 2010またはOffice Home & Business 2010が添付されているモデルのことです。

◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows、Windows 7

Office Personal 2010

Office Home & Microsoft® Office Home and Business 2010

Word 2010 Microsoft® Word 2010

Outlook 2010 Microsoft® Outlook 2010

ウイルスバスター ウイルスバスター2011 クラウド™

シリーズ名	型名(型番)	表記の区分	
グリー人名	空石(空苗)	OS	添付ソフト
LaVie E	LE150/E2 (PC-LE150E2)		Office Home & Business 2010モデル
	LE150/E1 (PC-LE150E1)		Office Personal 2010モデル

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、Windows Media、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル $^{\$}$ Atom $^{\mathsf{TM}}$ プロセッサーはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C、LLCの商標です。

☆☆ "Memory Stick"、"メモリースティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、"MagicGate"、"マジック ゲート"、"マジックゲート メモリースティック"、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック ク PRO-HG"、"メモリースティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2011

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

PART

このパソコンについて

『セットアップマニュアル』を使ってセットアップが終わったら、いよいよ本格的にパソコンを 使い始めます。

よく使うボタンなど

このパソコンの添付品の確認、接続、およびセットアップ については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。 ここでは、このパソコンの電源スイッチなどについて 紹介します。


電源ランプ

電源が入っているときは点灯します。 スリープ状態のときは点滅します。 休止状態、または電源が切れていると きは消灯しています。

バッテリ充電ランプ

バッテリの充電中は点灯します。 バッテリにエラーが発生したときは点 滅します。

ACアダプタが接続されていないときや、充電が完了しているときは消灯しています。



参照

パソコン各部の説明について

- →「各部の名称と役割」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93010010 で検索

電源スイッチ

パソコンの本体の電源を入れるとき、 省電力状態から復帰するときに押しま す。

このほかに、【Fn】+【1】や【Fn】+【2】、【Fn】+【F7】を押すだけでソフトや機能を起動することができます。このキーの組み合わせを「ワンタッチスタートボタン」と呼びます。ご購入時の設定では、次のキー操作にWebブラウザを閲覧するソフトと電子メールのソフトが割り当てられています。

- ・【Fn】+【1】…Windows Live メールが起動します。Office 2010モデルの場合、はじめて【Fn】+【1】を押したときに選択した電子メールソフトが起動します。
- ・【Fn】+【2】…Internet Explorerが起動します。
- ・【Fn】+【F7】…ソフト&サポートナビゲーターが起動します。

ジチェック!!

Office 2010モデルでは、はじめて [Fn]+[1]を押したときには、登録できるメールソフト([Microsoft Office Outlook]、[Windows Live メール」)を選択する画面が表示されます。お使いになるメールソフトを選択すると、 [Fn]+[1]に割り当てられます。

ソフトを起動する

ここでは、ソフトを起動するときなどに便利な機能を紹介しています。

このパソコンには、目的に合ったソフトを探して、起動することができる「ソフト&サポートナビゲーター」や登録しているソフトやファイル、インターネット上のサービスなどを簡単に利用することができる「おすすめメニューNavi」が用意されています。

ソフト&サポートナビゲーターについて

「ソフト&サポートナビゲーター」を使うと、このパソコンのハードディスクにあらかじめ登録されているソフトを探して起動することができます。「ソフト&サポートナビゲーター」に登録されているソフト名の下に「未インストール」と表示されている場合は、「ソフトを起動」をクリックし、インストールしてから起動することもできます。

「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの

・アイコンをクリックして起動してください。

ソフトを起動したいときは、「ソフトを探す」をクリックし、目的や名前から起動したいソフトを探してください。

目的や名前から起動したいソフトが探せます。



メモ

「ソフト&サポートナビゲーター」の機能や操作方法などの詳細は、「本ソフトについて」 タブをクリックして確認することができます。

おすすめメニューNaviについて

「おすすめメニューNavi」を使うと、インターネットで知りたい情報を検索したり、よく使うソフトをすぐに使えるように登録することができます。ソフトを登録するだけでなく、お好みの情報をいつでも表示しておくこともできます。



- 設定パレット

「おすすめメニューNavi」全体や各パレットの表示のしかた、動作などを、お好みに応じて設定することができます。

- 検索パレット

このパソコンやインターネットから知りたい情報を検索することができます。 アイコンをクリックするだけで簡単に 検索対象を切り換えることができます。

- 起動パレット

ソフトやファイル、インターネット上 のサービスなどをクリックするだけで、 簡単に使いはじめることができます。 よく利用するショートカットなどを登 録して使うこともできます。

- 情報パレット

写真のスライドショー、天気予報やニュースなどのインターネット上の情報などを表示させることができます。「おすすめメニューNavi」に登録されているソフトやインターネットサービスの説明も表示されます。

メモ

「おすすめメニューNavi」の機能や操作方法などの詳細は、「おすすめメニューNavi」のヘルプをご覧ください。


メモリーカードの 扱い方

このパソコンで使えるメモリーカードの種類や取り扱 い上の注意、メモリーカードのセットのしかたを説明 します。

このパソコンでは、次のメモリーカードを使用することができます。

- ·SDメモリーカード ·SDHCメモリーカード
- ・メモリースティック ・メモリースティック PRO

miniSDカード、microSDカード、メモリースティック デュオ、メモリー スティック マイクロ(M2)は必ず市販のアダプタにセットしてから、ス ロットに差し込んでください。




チェック!

- 必ずアダプタにセットしてから使 用してください。市販のアダプタ を使用せずそのままメモリース ロットに差し込むとメモリーカー ドが取り出せなくなります。
- ・各メモリーカードの説明書もあわ せてご覧になり、注意事項を確認 してから使用してください。

メモリーカードの取り付け方と取り外し方

●メモリーカードを取り付ける方法

1 メモリーカードの表面を上にして、デュアルメモリースロットに差し込む



●メモリーカードを取り外す方法

1 画面右下の通知領域にある 本クリックして表示される または をクリックすると表示される「××××の取り出し」で、取り外す機器名をクリックする

「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら 取り外してください。

2 メモリーカードをまっすぐに引き抜く

チェック!


- ・メモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、メモリーカードやスロットが破損することがあります。詳しくは、メモリーカードの説明書をご覧ください。
- パソコンを持ち運びする際は、必ず メモリーカードを取り外してくだ さい。メモリーカードやスロットが 破損することがあります。
- ・メモリーカードをセットするときは、無理に奥まで押し込まないでください。カードやスロットが破損することがあります。SDメモリーカードの場合は約6mm、メモリースティックの場合は約17mm、スロットから出た状態でセットされます。
- 「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ(M2)」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは、「デュアルメモリースロット」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93020105 で検索)をご覧ください。

チェック!

- デュアルメモリースロットアクセスランプ(一)点灯中は、スロットに差し込まれているメモリーカードを絶対に取り出さないでください。故障やデータの不具合の原因になります。
- miniSDカード、microSDカード などのアダプタを使用して差し込 んでいる場合、スロット内にアダ プタを残したままにしないように ご注意ください。

メモリーカードの取り扱い上の注意

・パソコンを持ち運びする際は、必ずメモリーカードを取り外してくだ さい(p.12)。メモリーカードは少し飛び出した状態で挿入されている ため、メモリーカードやスロットが破損することがあります。




- · Windows上でメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグを おこなわないでください。
- ・メモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続 しないでください。また、データの保存中はスリープ状態や休止状態に しないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の 原因になります。
- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは「デュアル メモリースロット」(▲)「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93020105 で検索)をご覧ください。
- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモ リーカードの説明書をよく読んでから使用してください。
- 大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っ ておくことをおすすめします。
- ・メモリーカードを読み込めない場合は、メモリーカード内のファイル に対応するソフトがパソコンにあるかを確認してください。携帯電話 の機種やダウンロードサービスの種類によっては、専用のソフトをパ ソコンにインストールする必要があります。
- 携帯電話からメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、 エクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことが あります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話 の説明書をご覧ください。
- ・誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでご 注意ください。
- ・その他の注意事項については『安全にお使いいただくために』の「■メ モリーカード取り扱い上の注意」をご覧ください。

ディスク(DVD/CD など)

ディスクのセットと取り出しのしかたを説明します。


ディスクをセットする

1 イジェクトボタンを押し、ディスクトレイを出す



ディスクトレイが少し飛び出します。

- ? ディスクトレイを手で引き出す
- 3 ディスクのデータ面(表裏にご注意ください)を下にしてディスクトレイの中央に置き、ディスクを軸にしっかりはめ込む



4 ディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す

チェック!

- ・CDやDVDなどの取り扱い上の注意については、添付の『安全にお使いいただくために』を参照し、あらかじめ確認してください。また、すべてのCDやDVDの動作を保証することはできません。
- ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出すことができます。
- ・ DVD/CDドライブ内のレンズに は触れないでください。

ジチェック!!

- ・8cmと12cmのディスクが利用 できます。
- ・星型や名刺型などの円形ではない 異形ディスクや、規格外に容量の 大きな書き込みディスクなどは利 用できません。

参照

使用できるディスクやデータ形式に ついて

- →「使用できるディスク」
- ▶ 🚳 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93070020 で検索

ディスクを取り出す

- 1 イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し飛び出します。
- 2 ディスクトレイを手で引き出す
- **3** ディスクを取り出す
- **4** ディスクトレイ前面を押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す。

ディスクが取り出せなくなったときは


この方法でディスクを取り出す前に、PART4の「その他」-「DVD/CDド ライブからディスクを取り出せなくなった | をご覧になり、ディスクが取 り出せないか試してください。

パソコンの電源が入っているにもかかわらずディスクトレイが出てこな くなった場合は、次の操作でディスクを取り出してください。



ペーパークリップを使うときは、ペーパーク リップのとがった部分で指を切ったりしないよ うに、注意して作業してください。

- **1** パソコンの電源を切る
- 2 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつま む部分を除く)の針金を用意する 大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。
- 3 非常時ディスク取り出し穴に、手順2で作った針金を差し込み、押し 込む



ディスクトレイが少し飛び出します。

4 ディスクトレイを引き出し、ディスクを取り出す

メモ

パソコンの電源が入っていないと、 DVD/CDドライブのイジェクトボタン を押してもディスクは出てきません。

インターネットに接続 するには

このパソコンでインターネットを利用するために必要 な準備を説明します。

インターネットを楽しむための準備

このパソコンでインターネットを楽しむには、次の準備が必要です。

●インターネット回線

FTTH、ADSLなどのインターネット回線が必要です。 ご家庭にインターネット回線が無い場合は、回線業者との契約が必要です。

●プロバイダとの契約

特にプロバイダを決めていない場合、BIGLOBEに入会することをおすすめします。

インターネット接続の方法によって、接続、設定方法が異なります。 このマニュアルでは、FTTHの回線を使い、ワイヤレスLANでインターネット接続する場合を例に説明しています。有線LANでインターネットに接続する場合は、「LANについて」(●「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 93100010 で検索)をご覧ください。

接続設定の進め方

はじめてインターネットに接続するかたや、これまでダイヤルアップ接続を利用されていたかたは、この後の説明をご覧ください。

すでにインターネットへの接続環境をお持ちのかたは「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続をする」(p.18)へ進んでください。

チェック!

このパソコンでは、ダイヤルアップ 接続でインターネットに接続することはできません。

現在、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続している場合、契約の変更などが必要になります。

設定に必要なもの

ワイヤレスLANの設定には、次のものが必要です。

●回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意 してください。また、プロバイダから入手した接続設定用説明書やCD-ROMなどがある場合、その説明書やCD-ROMにしたがって設定をおこ なってください。

●回線終端装置

●ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLAN ルータ

このパソコンでは、IEEE802.11b/g、IEEE802.11n(2.4GHz)に対応してい

このマニュアルでは、ルータが接続されている例を使って説明します。


★チェック!

- ・お使いの機器やプロバイダにより 設定は大きく異なります。お使い の機器に添付されている説明書、 プロバイダから入手した説明書、 メーカやプロバイダのホームペー ジなどで設定を確認してください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスI ANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。


機器を接続する

回線終端装置とネットワーク機器を次のように接続してください。

回線終端装置の場合



回線終端装置とルータを有線で接続する場合



接続が終わったらパソコンの設定を変更します。

ルータの設定をする

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプロバイダから 送られてきた接続情報が設定、登録されていないと、インターネットに 接続できません。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダ から入手した説明書などをご覧になり設定してください。

ジチェック!!

- 詳しい接続方法については、機器 に添付されている説明書、プロバ イダから入手した説明書などをご 覧ください。
- プロバイダから送られてくる接続 機器にルータ機能が内蔵されてい る場合、ルータの設定が不要な場 合があります。詳しくはプロバイ ダから入手した説明書などを確認 してください。

ワイヤレスLANを利用 したブロードバンド 接続をする

ワイヤレスLANの接続と設定をおこないます。

プロバイダとの契約やネットワーク機器との接続が完了したら、パソコンの設定を変更してインターネットに接続します。

ここでは、ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合を例に説明します。有線LANでインターネットに接続する場合は、「LANについて」(

「ソフト&サポートナビゲーター」

▶検索番号 93100010 で検索)をご覧ください。

チェック!

- CATV(ケーブルテレビ)接続を 利用されていたかたは、ご契約の ケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法について お問い合わせください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスLANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。


アクセスポイントの情報を確認する

パソコンの設定では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)、WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレーズ)が必要になります。設定を確認して次の欄に設定を控えてください。

ネットワーク名(SSID)	
WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレ	/一ズ)

ワイヤレスLAN機能を確認する

キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤレスLAN機能のオ ン/オフを切り換えることができます。



- ・ご購入時の状態では、ワイヤレスLAN機能はオンになっています。
- ・ワイヤレスLAN機能がオンのときは、ワイヤレスランプが点灯し
- ・もう一度キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤ レスLAN機能がオフになり、ワイヤレスランプが消灯します。




ワイヤレスLAN機能がオフになって いると接続できません。

パソコンの設定をする

ルータとの接続を設定するためにパソコンの設定を変更してください。

- 1 ワイヤレスランプが点灯していることを確認する 点灯していない場合は、【Fn】+【F2】を押し、ワイヤレス機能を有効 にしてください。
- **2** 「スタート」-「コントロールパネル」をクリック コントロールパネルが表示されます。
- 3 「ネットワークとインターネット」をクリック
- **4** 「ネットワークと共有センター」をクリック 「ネットワークと共有センター」が表示されます。
- 5 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック
- **6** 「追加」をクリック
- **7** 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリック
- 8 確認したアクセスポイントの情報を使って、接続するネットワーク の情報を入力して「次へ」をクリック



9 「閉じる」をクリック

ワイヤレスLANが接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に
が表示されます。

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を 読んで設定してください。

これでインターネットに接続するための設定は終わりです。 タスクバーの❷(Internet Explorer)アイコンをクリックし、接続を試してください。

チェック!

Windows 7では、ここで説明する方法以外にもワイヤレスLANアクセスポイントを自動でスキャンしてから接続する方法にも対応しています。

参照

ワイヤレスLANアクセスポイントを スキャンして接続する場合について →「ワイヤレスLAN接続の設定」

- ▶検索番号 93100140 で検索

★チェック!

ワイヤレスLANはセキュリティの対策をしっかりしないと外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。

参照

ワイヤレスLANのセキュリティにつ いて

- →「ワイヤレスLANのセキュリティ に関するご注意」
- ▶₷「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93100120 で検索

メールソフトを設定

このパソコンには、メールをやりとりするためのソフ トが用意されています。

電子メールの設定のしかたについては、「ソフト&サポートナビゲーター」 をご覧ください。

- ・ Outlook 2010(Office 2010モデルのみ)を設定するには
 - →「Outlook 2010の設定し
 - ▶ Ѿ「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91065010 で検索
- ・ Windows Live メールを設定するには
 - → 「Windows Live メールの設定」
 - ▶ 場「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91065020 で検索
- ・メールの設定がうまくいかないときやほかのパソコンからメールの データを移行したいときは
 - →「メール接続し
 - ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 92060040 で検索 → 「メール操作·設定 |
 - ▶ 場「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 92060050 で検索
- ・メールのセットアップ、インストールについての不明点は日本マイク ロソフト株式会社にお問い合わせください。
 - お問い合わせ先については
 - ▶場「ソフトのサポート窓口一覧」
 ▶検索番号 92145010 で検索

パソコンを安全に使うための設定をおこなう

コンピュータウイルスなどからパソコンを守るために は、定期的な対策が必要です。

ウイルス対策をする

このパソコンにはウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」 がインストールされています。

「ウイルスバスター」でウイルス対策を始めるための手順について詳しくは、「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

このパソコンの「ウイルスバスター」は、パソコンの使用を始めてから3日間、ユーザー登録をしていなくても試用できます。ユーザー登録をすると、さらに90日間、無料で試用することもできます。無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続して利用するには、ダウンロード販売またはパッケージなどの製品版を購入し、シリアル番号を入力する必要があります。

□ 参照

ウイルスバスターの登録のしかたや、 アップデートの方法について

- →「ウイルス対策ソフトを使い始める」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91040020 で検索

その他のセキュリティ対策について

「ウイルスバスター」のほかに、パソコンを保護するために、次のようなセキュリティ対策があります。

Windows Updateをする

このパソコンのWindowsの状態などをチェックし、更新プログラムを無料配布するMicrosoftのサポート機能です。ご購入時の状態では、Windowsの更新プログラムの自動更新機能が有効に設定されています。インターネット経由でWindowsを最新の状態にし、ウイルスや不正アクセスに備えることができます。

ファイアウォール機能を使う

ファイアウォール機能とは、外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能のことです。このパソコンでは「Windowsファイアウォール」に加え「ウイルスバスター」のファイアウォールチューナー機能を追加で使うことができます。セットアップ後には「Windowsファイアウォール」のみが有効になっています。

「ソフト&サポートナビゲーター」ではこのほかに、ワイヤレスLANの通信の暗号化やお子様を有害ホームページから守るための方法など、さまざまなセキュリティ対策について説明しています。ご使用の状況に合わせてご覧ください。

→参照

Windowsの自動更新について

- →「Windowsの更新」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91060010 で検索

参照

ファイアウォールについて

- →「不正アクセスの防止」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91050010 で検索

参照

セキュリティ対策について

- → 「安全に使うためのポイント(セ キュリティ対策)」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91030010 で検索

大切なデータの控えを取っておく (バックアップの種類と方法)

トラブルが起きたときに備えて、大切なデータは控えを取っておきましょう。

ハードディスクの故障やウイルスの感染など、パソコンに大きなトラブルが起こると、保存していたデータが壊れたり消えてしまったりすることがあります。

もしものときに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼び、バックアップを作成することを「バックアップする」、「バックアップを取る」といいます。

「FlyFolder」は、複数のパソコンのデータを同期させるためのソフトです。 このソフトの自動ファイル保存機能を使って、任意のフォルダのファイ ルをバックアップすることもできます。

指定したフォルダに自分で作成したデータを保存したり、そのデータを 更新するたび、自動でバックアップデータが作成されます。

ジチェック!!

- もっと手軽にバックアップしたいかた、バックアップをつい忘れてしまうかたのために、NECでは「オンライン自動バックアップ(有料)」もご用意しております。
- バックアップを取ったデータの内容を確認したり、直接編集することはできません。

FlyFolderでフォルダを指定してバックアップする

FlyFolder使用上の注意

- ・ ご購入時のDドライブの容量は65Gバイトです。大容量のバックアップをおこなうときは、Dドライブ以外の場所を選んでください。
- 外付けハードディスクやネットワーク上の別のパソコンへのバック アップも設定できます。また、BIGLOBEのサービス「オンラインスト レージ for FlyFolder」(有償)を活用すれば、インターネット上にバッ クアップすることもできます。詳しくは、FlyFolderのヘルプをご覧く ださい。
- ・ FlyFolderを搭載した複数のパソコンで同じ保存設定をしておけば、各 パソコンのデータを共有することもできます。詳しくは、FlyFolderの ヘルプをご覧ください。
- メールのデータは「FlyFolder」を使ってバックアップすることはできません。
- ・購入した音楽データなど、著作権が保護されたデータは、通常のコピー の操作や、「FlyFolder」を使ってバックアップを取ることができませ ん。購入に使用したソフトなどを使ってバックアップしてください。

バックアップするフォルダを指定する

「FlyFolder 設定ツール」を使って、バックアップ先のフォルダ、およびバックアップの対象となるフォルダとファイルの種類を設定する操作について説明します。ここでは、パソコンのDドライブにバックアップする操作を例に説明しています。

あらかじめ、バックアップしたデータを保存するためのフォルダ(バックアップ先フォルダ)を、エクスプローラなどで作成しておいてください。また、必要に応じて、そのフォルダにアクセス制限を設定しておいてください。

- **1** タスクバーの。(ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリック
- 2 「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「FlyFolder」の「ソフトを起動」をクリック

「FlyFolder 設定ツール」が起動します。

インストールの画面が表示されたときは、画面の指示にしたがって インストールしてから、次の手順に進んでください。

3 「次へ」をクリック

保存先のフォルダに関する設定画面が表示されます。

- 4 保存先のフォルダに関する設定をする
 - ① 保存先フォルダを設定する「フォルダ名」に保存先のフォルダ名をパスも含めて入力してください。

「参照」をクリックしてフォルダを選ぶこともできます。

- ② ユーザー名とパスワードを設定する 保存先のフォルダにアクセス制限が設定されているときは、アクセスするためのユーザー名とパスワードを入力してください。
- ③ 「次へ」をクリックする



「保存対象項目」の一覧が表示されます。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



- ・Windowsの起動ドライブにある フォルダは、保存先フォルダとし て設定できません。
- ・ユーザー名とパスワードは、保存 先のフォルダに設定されたアクセ ス制限の内容に合わせて入力して ください。



保存設定の削除に関するメッセージが表示されたときは、メッセージの内容を確認し「OK」をクリックしてください。

5 保存したい「対象項目名」に が付いていることを確認して、「完了」 をクリック

保存したい「対象項目名」が一のときは、クリックして一を付けて

バックアップが取れるのは、
が付いているデータだけです。
「新 しい対象項目名の追加しをクリックすると、自分で購入したソフト など、パソコン購入時に添付されていたソフト以外のデータを保存 対象に登録できます。

再起動を促す画面が表示されます。

6 「今すぐ再起動」をクリック

Windowsが再起動します。

再起動後、設定した内容にしたがってバックアップがおこなわれ、 その後、「設定した内容を反映します。」というメッセージが表示さ れます。

7 表示された内容を確認し、「はい」(または「いいえ」)をクリック 通常は「はい」を選んでください。初回復元で同じ名前のファイルを 上書きしてもよいときは、「いいえ」を選んでください。 初回設定(保存先のファイルと保存対象のファイルの照合と復元)が おこなわれます。これで、FlyFolderの設定が完了しました。

バックアップしたデータを復元する

「FlyFolder」でバックアップされたデータは、以下の手順で復元できます。

画面右下の通知領域にある
■をクリックして表示される
●を右ク リックする

操作メニューが表示されます。

7 「ファイル復元」をクリック ファイルの復元をおこなうか確認するための画面が表示されます。

3 「はい」をクリック

バックアップされていたデータの復元処理が開始され、終了すると 「復元が完了しました」というメッセージが表示されます。



- ・設定が完了すると、設定された内 容にしたがって自動的にファイル の保存がおこなわれます。
- ・必要に応じて、FlvFolderの保存 を手動でおこなうこともできま す。詳しくは、FlyFolderのヘルプ をご覧ください。

チェック!

必要に応じて、保存されたデータを 自動で復元するように設定すること もできます。詳しくは、FlyFolderの ヘルプをご覧ください。

その他のバックアップ方法について

著作権が保護されたデータのバックアップを取る

購入した音楽データなど、著作権が保護されたデータは、通常のコピーの操作や、「FlyFolder」を使ってバックアップを取ることができません。 購入に使用したソフトなどを使ってバックアップしてください。

購入した音楽データのバックアップや退避については、購入に使用した ソフトのヘルプをご覧ください。

手動でバックアップを取る

大切なデータを、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどにコピーして保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それらのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。

この作業を定期的におこなえば、より効果的です。

そのほかのバックアップ方法

そのほか、このパソコンでは次のようなバックアップ方法も利用できます。

- Windowsの「バックアップと復元」を使う コントロールパネルの「バックアップと復元」で、ファイルやフォルダを、バックアップしたり復元したりすることができます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
- 「データファイナルレスキュー」を使う Windowsが正常に起動しないときでも、「データファイナルレスキュー」を使ってバックアップを取ることができます。詳しくは、PART3の「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.53)をご覧ください。

チェック!

- 購入した音楽データなど、著作権 が保護されたデータは、この方法 ではコピー(バックアップ)でき ません。
 - 購入に使用したソフトなどを使っ てバックアップしてください。
- ・外付けハードディスクドライブに バックアップを取るときは、別途、 市販の外付けハードディスクドラ イブをご用意ください。

PART_

2

このパソコンのおすすめ機能

ここでは、外出時に便利な機能など、このパソコン特有の機能について説明しています。パソコンの設定が終わったら、このPARTをご覧になり、あなたのパソコンライフに役立ててください。

複数のパソコンを使う

複数のパソコンをお持ちの場合に便利な機能を紹介します。

このパソコンには、複数のパソコンでデータを共有する機能が用意されています。

FlyFolderを使って特定のフォルダを常に同期をとるように設定すると、 最新のデータを共有できます。

詳しい内容については、「複数台利用でできること」(

「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91090010 で検索)をご覧ください。

モバイルパソコン活用 のヒント

ここでは、外出時に便利な機能や情報について紹介し ています。

外出先でインターネット

●ワイヤレスLANを利用する

駅や空港、ホテル、カフェなどで提供されるワイヤレスLANサービスを利 用し、ブロードバンド接続ができます。

また、こういったサービスが提供されない場所でも、通信カードや携帯電 話接続ケーブルを使ってインターネットにアクセスできます。

チェック!

ワイヤレスLANサービスの内容、申し 込み方法、利用する場所などについ ては、サービスを提供する事業者に よって異なります。サービスの詳し い内容については、事業者にお問い 合わせください。

外出先でのセキュリティ対策

外出先では、ファイアウォールやウイルス対策ソフトによる不正アクセス防止策やデータ保護策とともに、パソコン本体の置き忘れや盗難にも注意してください。

もし置き忘れなどにより他人の手に渡ってしまったとしても、情報を悪 用されないように予防しておくことが大切です。

●セキュリティを万全にする

ワイヤレスLANサービスでは、不特定多数のパソコンが同一のLANに接続されます。このパソコンに添付されている「ウイルスバスター」やセキュリティ機能を利用して、十分なセキュリティ対策をとってください。

●パスワードをかける

BIOS(バイオス)による「パソコン起動時のパスワード」や「内蔵ハードディスクにパスワードロックをかける方法」などのパスワード機能を組み合わせて使えば効果的です。

●盗難防止グッズを使う

パソコン本体の盗難防止には別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)が効果的です。また、設定した範囲からパソコンを移動しようとすると、警告音を発したり起動ロックがかかったりするような盗難防止グッズもあります。



参照

- 「ウイルスバスター」の設定、使い 方について
 - →「ウイルス対策ソフトを使い始 める」
 - ▶ 3 [ソフト&サポートナビゲーター]
- ▶検索番号 91040020 で検索
- ・セキュリティについて
- →「安全に使うためのポイント(セ キュリティ対策)」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91030010 で検索
- · [BIOS] について
 - →「ハードウェア環境の設定|
 - ▶ 3 [ソフト&サポートナビゲーター]
 - ▶検索番号 93220040 で検索

バッテリを長持ちさせるコツ

外出先でのバッテリ切れは心配のタネですが、ほんの少し気を配るだけ でも意外に長持ちします。ここではバッテリを長持ちさせるコツを紹介 します。

●正しい充電でバッテリ性能をキープする

充電はできるだけバッテリ残量がO%に近い状態になってから、残量が 100%になるまでフル充電するのが理想です。また、充電できる電池容 量は周囲の温度によって異なります。たとえば、真夏の暑い部屋では、高 温により充電が中断されることもあります。

●残量が少なくなったら

ここにマウスポインタを合わせるとバッテリ残量の月安が表示されます。



- ・ 電源ランプがオレンジ色に点灯したら バッテリ残量が少なくなっています。早めに充電してください。
- ・ 電源ランプがオレンジ色に点滅したら バッテリ残量が残りわずか(自動的に休止状態に入る)です。すぐにAC アダプタを取り付けてください。

●長時間の外出や出張には

外出時の使用がメインの場合は、交換用のバッテリパックを用意するこ とを特におすすめします。

また、バッテリ切れに備えて、ACアダプタと電源コードを忘れずに用意 しておきましょう。

●ECOモードに切り換える

このパソコンでは、Windowsのシステムと電力に関する設定は「電源 プラン」で管理しています。状況に応じて、電力を節約したり、電力とパ フォーマンスのバランスをとったりすることができます。

電源プランの設定	説明
LaVie	パフォーマンスと電力のバランスをとった設定です。ご購入時の状態では、このプランに設定されています。
ECO	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設 定です。

電源プランは、次の手順で変更できます。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ」-「電 源オプション」をクリック
- 切り換えたい電源プランの®をクリックして®にする

参照

正しい充電のしかたについて

- →「バッテリ」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93150010 で検索

チェック!

パソコン本体がスリープ状態のとき は、電源ランプは点滅します(バッテ リ残量がない場合を除く)。

参照

電源プランの設定を変更し、より柔軟 な省電力設定をすることもできます。 省電力設定について

- →「省電力機能」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93160010 で検索

文字やアイコンサイズ の変更

画面の文字が小さいときなどに、文字やアイコンの大き さを変更できます。

パソらく設定で変更する

パソらく設定はWindowsの設定の変更をお手伝いするソフトです。

- **1** タスクバーの (ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリック
- **2** 「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「パソらく設定」-「ソフトを起動」をクリック

パソらく設定が起動します。

- **3** 「画面の表示を見やすくする」の「設定画面へ」をクリック
- 4 好みのサイズを選んでクリック
- **5** 「終了」をクリック
- 6 「保存して終了」をクリック
- 7 「今すぐログオフ」をクリック

□ 参照

- ・「大(125%)」の文字を選択した場合、画面の一部が切れて表示されないことがあります。画面の大きさ(ウィンドウサイズ)の変更や操作ができなくなった場合は、文字サイズを小さく設定してください。
- 「パソらく設定」では、文字やアイコンの大きさを変更するほかに、 デスクトップの壁紙やスクリーンセーバーの変更もできます。
- ・変更した設定をもとに戻すときは、「パソらく設定」のトップページで「購入時の設定に戻す」の「設定画面へ」をクリックし、表示された画面で「戻す」をクリックしてください。以降の操作は、画面の指示にしたがってください。

PART_

再セットアップ

パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再セットアップです。再セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、このPARTの説明をよくお読みください。

再セットアップを 始める前に

再セットアップの意味を理解して、いくつかのトラブル 解決手段を試してみましょう。

パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ (準備作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなること)が多くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブルを解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。大切なデータは、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控えを残しておくこと)を取ってください。

ジチェック!!

Windowsが正常に起動しない場合でも、電源が入る状態ならバックアップを取ることは可能です。詳しくは「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.53)をご覧ください。

再セットアップの前に試すこと

再セットアップを始める前に、次のことを試してみてください。問題が解決することがあります。

●ウイルスチェックをおこなう

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。

知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が 突然画面に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェッ クしてください。

ウイルスが駆除されればパソコンが正常に使えるようになることがあります。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター2011 クラウド」-「ウイルスバスター2011 クラウドを起動」をクリックウイルスバスターの画面が表示されます。
- 2 「検索開始」の右の▼をクリックし、表示されたメニューから「コンピュータ全体の総合検索」をクリック

ウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。 ウイルスが見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって 操作してください。

ジチェック!!

- ・ウイルスチェックは、常に最新の ウイルス情報をもとにおこなう 必要があります。「ウイルスバス ター」は、インターネット上のク ラウド(サーバ)上の情報を使用し て通信をおこないながらウイルス のチェックをおこなうため、イン ターネットに接続している必要が あります。また、ユーザー登録し た日から90日間、無料で試用する ことができます。
- ・ユーザー登録やクラウドを使用したウイルスチェックはインターネット接続が必要となるため、インターネット接続料金や電話料金などがかかります。特に携帯端末など、インターネット接続を従量制で契約されている場合は、通信料金にで注意ください。ウイルスバスターについて詳しくは、「ウイルスバスター」(シー)「ソフト&サポートナビゲーター」」▶検索番号 94140122で検索)をご覧ください。

3 「閉じる」をクリック

●セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動 してみる

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソコンをセーフモードで起動してください。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度か押す
- **4** 「詳細ブート オプション」が表示されたら、(↑)、(↓)を使って「セーフ モード」を選び、(Enter)を押す

ログオンパスワードを設定している場合は、パスワードを入力して ください。

ユーザーを複数設定している場合は、自分のユーザーアカウントを 選んでください。

これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。 パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を 切り、手順2からやりなおしてください。

この後、再起動して問題なければ、正常な状態に戻ります。

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」で「セーフ モード」と入力して検索してください。

メモ

セーフモードは、Windowsの機能を限定して、必要最小限のシステム環境でパソコンを起動する、Windowsの起動モードのひとつです。通常の操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードならば起動できることがあります。

ジチェック!!

セーフモードでは、Windowsの最小 限の機能しか使えません。

●データのバックアップを取る

パソコンでトラブルが起きたとき、Windowsそのものやこのパソコンに添付のソフトは、システムの修復や再セットアップで復元する(正常な状態に戻す)ことができますが、自分で作成した文書や、住所録、電子メール、インターネットの設定などはもとには戻せません。大切なデータを失わないためには、これらの方法をおこなう前にDドライブ、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどに、必ずデータのバックアップを取ってください。

バックアップについて詳しくは、PART1の「大切なデータの控えを取っておく(バックアップの種類と方法)」(p.23)をご覧ください。

また、音楽データなどの著作権保護されたデータのバックアップまたは退避については、音楽データを購入したソフトのヘルプをご覧ください。

●システムの復元を試みる

システムの復元によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、Windowsを構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。この方法を使うと、「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システムの復元」の順にクリック
- 2 「システムの復元」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
 「システムの復元」の画面に「別の復元ポイントを選択する」がある場合、この項目を◎にして「次へ」をクリックすると一覧から使用したい復元ポイントを選択できます。復元ポイントを選んで「次へ」をクリックしてください。さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

手順2で「次へ」をクリックしたときに一覧が表示された場合は、一覧から使用したい復元ポイントを選んで「次へ」をクリックします。 さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

- 3 「復元ポイントの確認」が表示されたら、内容を確認して「完了」を クリック
- **4** 確認の画面が表示されたら「はい」をクリック 選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元されます。

しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。

5 「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、「閉じる」をクリック

これで、システムの復元は完了です。

メモ

ロドライブは、ハードディスクの中にありますが、システムの復元やCドライブのみ再セットアップをおこなうときには影響を受けないので、一時的なバックアップ先には適しています。

チェック!

- Cドライブの領域を変更して再セットアップ、ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップする場合は、再セットアップ後にDドライブのデータも消えてしまいます。別途DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどへデータのバックアップを取っておいてください。
- ・ご購入時の状態では、Dドライブ以外にバックアップを取れません。外付けのハードディスクドライブにバックアップを取るときは、別途、市販の外付けハードディスクドライブをご用意ください。

グチェック!!

手順の途中で「ユーザー アカウント 制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

チェック!

- システムの復元をおこなう前に データのバックアップを取ってく ださい。システムを修復すること で大切なデータが失われることが あります。
- ・システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了させてください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動してみる」(p.35)で説明した手順にしたがって、パソコンをセーフモードで起動してください。その後、システムの復元をおこなってみてください。
- Windowsが正常に起動しない場合は、「システム回復オブション」からシステムの復元を実行することもできます。「「スタートアップ修復」を使う」(p.37)の手順6で、「システムの復元」をクリックしてください。
- ・システムの復元を使用した場合 は、復元ポイントを作成した後に 設定した内容は削除されますの で、もう一度設定しなおしてくだ さい。

●「前回正常起動時の構成」でシステムを起動する

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度か押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「前回正常起動時の構成(詳細)」を選び、【Enter】を押す

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。

●「スタートアップ修復」を使う

スタートアップ修復は、システムファイルの不足や破損など、Windows の正常な起動をさまたげる可能性のある問題を解決できる、Windows の回復ツールです。

パソコンがまったく起動しないときは、「スタートアップ修復」を試してください。パソコンが自動的に問題を診断して修復し、正常に起動できるようになる場合があります。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度か押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「コンピューターの修復」を選び、【Enter】を押す

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

- 4 「システム回復オプション」が表示されたら、そのまま「次へ」をクリック
- 5 自分のユーザー名を選び、パスワードを入力して「OK」をクリック パスワードを設定していない場合は、パスワードは入力しないで 「OK」をクリックしてください。
- 6 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「スタートアップ修復」をクリック
 - 「スタートアップ修復」が始まります。
- 7 修復が終わったら「完了」をクリック
- 「シャットダウン」または「再起動」をクリックしてシステム回復オ プションを終了する



強制電源断など、パソコンが正常に終了されなかった場合、次回パソコン起動時には、自動的にスタートアップ修復が起動する場合があります。その場合は、画面の指示にしたがい、コンピュータを復元してください。ただし、復元ポイントを作成した後に設定した内容は削除されますので、もう一度設定しなおしてください。

再セットアップする (Cドライブのみ)

このパソコン内にあるCドライブの内容をご購入時の 状態に戻します。

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域のデータ(NEC Recovery System)を、Cドライブに書き込んで再セットアップします。 ハードディスクの領域の変更はしません。

●こんなことができます

・ Cドライブのデータを手軽にご購入時の状態に戻せます Dドライブのデータは保護されます

●こんなかたにおすすめ

- 再セットアップしたいほとんどのかたにおすすめ
- ・まだパソコンに慣れていないかた、ハードディスクのフォーマットなどの経験がないかたは、必ずこの方法で再セットアップしてください

●再セットアップの流れ

再セットアップは次の13項目の作業を連続しておこないます。項目によっては()内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

- 1. 必要なものを準備する
- 2. バックアップを取ったデータを確認する
- 3. インターネットの設定を控える
- 4. ユーザー名を控える
- 5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合 のみ
- 6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す
- 7. システムを再セットアップする(約30分~1時間※)
 - ※再セットアップ方法によっては1時間30分程度かかることがあります。
- 8. Windowsの設定をする(約30分~1時間)
- 9. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす
- 10. 市販のソフトをインストールしなおす
- 11. バックアップを取ったデータを復元する
- 12. インターネット接続の設定などをやりなおす
- 13. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする

ジチェック!!

- ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加・削除、ダイナミックディスクなど)した場合、Cドライブのみ再セットアップすることはできません。
- この方法で再セットアップをすると、Cドライブに保存されているデータはすべて削除されますので、必要なデータは再セットアップの前にバックアップを取っておく必要があります(p.36)。
- 再セットアップは中断しないでく ださい。

再セットアップする

●バックアップは終わっていますか?

再セットアップをおこなうと、Cドライブに保存したデータはすべて失われます。再セットアップする前に、大切なデータは必ずバックアップを取ってください。

●再セットアップを始めたら、途中でやめない!

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが 必要です。

途中でやめてしまうと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

1. 必要なものを準備する

このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。

- ・「Microsoft Office 2010」DVD-ROMとプロダクトキー
- ・『ユーザーズマニュアル』(このマニュアル)
- ・『セットアップマニュアル』

そのほか、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-ROMなどを準備してください。

2. バックアップを取ったデータを確認する

バックアップを取ったデータの内容を、もう一度確認してください。まだ バックアップを取っていなかったり、バックアップに失敗していたとき は、バックアップを取りなおしてください。

「データファイナルレスキュー」(p.53)を使ってバックアップを取ることもできます。

3. インターネットの設定を控える

再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的には復元されません。インターネットを利用している場合、プロバイダの会員証を用意してください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。

・ユーザーID

・プライマリDNS

・パスワード

・セカンダリDNS

・電子メールアドレス

・メールサーバ

・メールパスワード

・ニュースサーバ

□ 参照

バックアップについて→PART1の「大切なデータの控えを取っておく(バックアップの種類と方法)」(p.23)、このPARTの「データのバックアップを取る」(p.36)をご覧ください。

メモ

ここでは、「Office Home & Business 2010」または「Office Personal 2010」を「Microsoft Office 2010」と呼んでいます。

ジチェック!!

- ・再セットアップ後、Office 2010 のソフトを最初に使用するとき は、プロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、 「Microsoft Office 2010」の DVD-ROMケースに記載されてい ます。
- ・PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターで購入した再セットアップディスクを使って再セットアップした場合、再セットアップ時には、「Microsoft Office 2010」はインストールされません。別途、「Microsoft Office 2010」のインストールが必要になります。

詳しくは、ご購入された再セット アップディスクに添付のマニュア ルをご覧ください。

ジチェック!!

必要に応じて、LANの設定を控えて ください。

4. ユーザー名を控える

このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。「8.Windowsの設定をする」の作業をおこなうときに、このユーザー名が一致しないとデータが復元できなくなってしまいます。

	ユーザー名
ユーザー1(1人目)	
ユーザー2(2人目)	
ユーザー3(3人目)	
ユーザー4(4人目)	

5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ

BIOSの設定を変更している場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、BIOSの設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、PART4の「パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない」(p.70)をご覧ください。

6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を 取り外す

市販の周辺機器は、すべて取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。ワイヤレスLANを使っているときは、ワイヤレススイッチをオフにしてください。

フ. システムを再セットアップする

次の手順で操作してください。

- 1 パソコン本体の電源を切る
 - 通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。
- 2 パソコン本体の電源スイッチを押して電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が表示されるまで、「F11」を何度か押す

チェック!

- ・家族など、このパソコンを複数の ユーザーで共有している場合は、 それらのユーザー名も一緒に控え ておくことをおすすめします。
- ・ユーザー名を控えるときは、「大文 字と小文字の区別」に注意してく ださい。

ジチェック!!

外付けのハードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこなうと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。

♥チェック!!

操作を始める前に必ずACアダプタを接続しておいてください。バッテリだけでは再セットアップできません。

4 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を確認し、「確認しました」をクリックして▼にしてから、「OK」をクリック

「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。

何度かやりなおしても通常のように起動してしまう場合は、【F11】を押すタイミングを変えたり、コントロールパネルから起動してください(p.77)。

5 「Windows 7 再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック

ここでバックアップを取りたい場合は「データを退避する(データファイナルレスキュー)」を選んでください。外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバックアップを取る場合は、USB機器をUSBコネクタに接続し、バックアップが完了したら、再セットアップをおこなう前に取り外してください。

- **6** 「Cドライブのみ再セットアップ」をクリック
- 7 確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック

再セットアップが始まり、「イメージの復元」の画面が表示されます。 再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに触れないでください。

「パソコンを再起動します。」の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。操作画面を終了などすると、再セットアップに失敗するばかりでなく、再セットアップ領域自体が壊れてしまう可能性があります。

8 「パソコンを再起動します。」の画面が表示されたら、「再起動」をクリック

「再起動」をクリックして、パソコンが再起動したら、次の「8.Windowsの設定をする」へ進んでください。

ジチェック!!

通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

♥チェック!

- 「Cドライブの領域を指定します」 の画面が表示されたときは、「戻る」をクリックし、手順6からやり なおしてください。
- ・メモリースロットにメディアが セットされていると、再セット アップが途中で停止してしまうこ とがあります。再セットアップが 途中で停止したときは、メモリー スロットを確認し、メディアが セットされていたら取り外してく ださい。
- 「パソコンを再起動します。」の画面が表示されなかったときは再セットアップが正常におこなわれていません。「7.システムを再セットアップする」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。

8. Windowsの設定をする

このパソコンを買ったときと同じ、セットアップをもう一度おこないます。 セットアップの手順については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

セットアップが終わっても、周辺機器の接続やバックアップしたデータの復元などの作業が必要です。セットアップが終わったら、このページに戻って、再セットアップを続けてください。

-----再セットアップ後、「Microsoft Office 2010」を最初に使用するとき

『セットアップマニュアル』の「Office 2010をご購入いただいたお客様へ」をご覧ください。

9. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を 取り付けて設定しなおす

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定を おこなう

10. 市販のソフトをインストールしなおす

パソコンに市販のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュアルにしたがってインストールをおこなってください。

11. バックアップを取ったデータを復元する

「データのバックアップを取る」(p.36)でバックアップしたデータを復元してください。なお、「データファイナルレスキュー」(p.53)でバックアップしたデータの復元方法は、「データファイナルレスキューでバックアップしたデータを復元する」(p.56)をご覧ください。音楽データなど著作権保護されたデータは、バックアップしたソフトなどで復元してください。

メモ

ここでは、「Office Home & Business 2010」または「Office Personal 2010」を「Microsoft Office 2010」 と呼んでいます。

♥チェック!!

PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターで購入した再セットアップディスクを使って再セットアップした場合、再セットアップ時には、「Microsoft Office 2010」はインストールされません。別途、「Microsoft Office 2010」のインストールが必要になります。

詳しくは、ご購入された再セット アップディスクに添付のマニュアル をご覧ください。

チェック!

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。

12. インターネット接続の設定などをやりなおす

再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定もやりなおす必要があります。プロバイダに接続するためのユーザー名やパスワードなどは、入会時に決まったものがそのまま使用できます。サインアップ(入会申し込み)をやりなおす必要はありません。

13. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最 新の状態にする

必要に応じて、Windows UpdateやMicrosoft Update、その他のソフトのアップデートをおこなってください。また、ウイルス対策ソフトを最新の状態にしてください。

詳しくは、Windowsのヘルプや、各ソフトのヘルプおよびマニュアルを ご覧ください。

これで再セットアップの作業は完了です。

ジチェック!!

- ・複数のユーザーのデータをバック アップしていた場合は、ユーザー ごとにデータを復元する必要があ ります。「スタート」- □-「ログオ フ」の順にクリックして、別のユー ザーで再ログオンし、ユーザーご とに復元の手順を繰り返してくだ
- 複数のユーザーのデータを復元する場合は、復元するユーザーアカウントがあらかじめ作成されている必要があります。作成していない場合は、控えておいたユーザー名をもとにユーザーアカウントを作成してください。
- ・「データファイナルレスキュー」で復元するときに、ユーザー名の変更や再セットアップが原因で、バックアップデータが別のユーザーのものと認識されると、復元時に「ご注意」ウィンドウが表示されます。この場合は、「ご注意」ウィンドウで「一時的に次のフォルダに復元する」を選択して復元をおこない、後で「C: ¥ユーザー名」フォルダから必要なファイルを取り出して、正しい場所へ適用してください。

Cドライブの領域 を変更して再セット アップする

このパソコン内にあるCドライブとDドライブの領域を変更してから、Cドライブをご購入時の状態に戻します。

初心者のかたや、ハードディスクの知識があまりないかたは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.38)をご覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。

Cドライブの領域サイズは、最大でもハードディスク全体のサイズから再セットアップ用データを除いたサイズとなります。

Dドライブなどを含め、ハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。

●こんなことができます

·Cドライブのサイズを変更する

●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・ハードディスクの領域を変更したいかた

再セットアップ手順

- 「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.38)の「1.必要なものを 準備する」~「7.システムを再セットアップする」の手順1~5までの 作業をおこなう
- 2 「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をクリック

チェック!

- この方法で再セットアップをおこなうと、Cドライブだけでなく、Dドライブにあるデータも失われます。操作を始める前に、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどに大切なデータのバックアップを取ってください。
- ・Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、 Dドライブのない構成になります。再セットアップ前にCドライブとDドライブで構成されていた ハードディスクはCドライブのみになります。
- ・Windowsが起動しないなどの 理由で、「データファイナルレス キュー」でDドライブにバック アップデータを作成した場合、一 度Cドライブのみ再セットアッ プをおこなってから、DVD-Rや CD-R、外付けハードディスクな どにバックアップデータを移動し てください。
- ・ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加、削除など)した場合、この方法での再セットアップはできません。
- ・再セットアップディスクを使っ てCドライブの領域を変更して再 セットアップすると、ご購入時に NEC Recovery Systemに入っ ていた再セットアップ用データが 失われます。
- 作成した再セットアップディスク を紛失・破損しないように、大切に 保管してください。

3 「Cドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、Cドライ ブの領域の大きさを指定して「実行」をクリック

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップが始まり、再起動を求める画面が表示されます。 再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キー ボードや電源スイッチなどに触れないでください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されるまで、何も操作しな いでください。操作画面を終了などすると、再セットアップに失敗 するばかりでなく、再セットアップ領域自体が壊れてしまう可能性 があります。

再セットアップ終了後の、Windowsの設定、周辺機器の再設定、イ ンターネットの再設定などについては、「8.Windowsの設定をする」 (p.42)以降の説明を参考にしてください。

これで、Cドライブの領域を変更して再セットアップする作業は完了です。

再セットアップディスク を作成する

ここでは、再セットアップディスクの作成手順を説明 します。

再セットアップディスクとは

再セットアップディスクは、ハードディスク内の「再セットアップ領域」 (NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データ を、DVD-Rなどのディスクに移したものです。ご自分で作成する必要があります。

次のような専用のデータが使えない場合に備えて「再セットアップディスク」を作成しておくことをおすすめします。

- ・ ハードディスクの再セットアップ用データを削除した場合
- ・ ハードディスクのデータを消去する場合

再セットアップディスクでできる再セットアップについては、「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.49)をご覧ください。

チェック!

通常は、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.38)をご覧になり、この方法で再セットアップしてください。

再セットアップディスクを作成する

このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って再セットアップディスクを作成します。

再セットアップディスクの作成には2~3時間程度かかります(モデルやその他の条件によって時間は異なります)。

未使用のDVD-Rディスクを準備する

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。「作成の手順」の手順2(p.48)で画面に表示される枚数を確認してください。作成にはDVD1枚につき最大約100分かかります。

- 必ず次の容量のディスクを用意してください。DVD-Rディスクの場合:4.7G バイトのものDVD-R(2層)ディスクの場合:8.5G バイトのもの
- 同じ種類のディスクを用意してください。
- 次のディスクは使用できません。
 CD-R、DVD+R、DVD+R(2層)、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM
- 各機種用の再セットアップディスクを販売しています。お買い求めの際は、PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。

http://nx-media.ssnet.co.jp/

市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す

市販の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。ワイヤレスLANを使っているときは、ワイヤレスLAN機能をオフにしてください。

作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生することがあります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。

●スクリーンセーバーが起動しないようにする

次の手順で設定を変更します。

- 1.「スタート」-「コントロールパネル」をクリック
- 2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
- 3.「スクリーンセーバーの変更 | をクリック
- 4.「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリック
- 5. 「コントロールパネル」の

 をクリック

●起動中のソフトをすべて終了する(ウイルス対策ソフトなどを 含む)

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。

チェック!

再セットアップディスクは、ご購入 時の製品構成以外では、作成できな いことがあります。

ジチェック!!

ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでください。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしないでください。

作成の手順

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「再セットアップディスク作成 ツール |- 「再セットアップディスク作成ツール | をクリック
- ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」 をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。



ディスクの種類を選ぶと、必要 な枚数がここに表示される

3 設定内容を確認して、「次へ」をクリック

一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で「作 成開始ディスク」を選ぶと、途中から作成するように指定すること もできます。

- **4** 用意したディスクをセットする アクセスランプが消えるまで待ってください。
- 5 「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばら く時間がかかります。そのままお待ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディ スクが作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

- 6 「OK」をクリック
- 7 ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかる ように記入する

続けて、次のディスクをセットしてください。最後のディスクへの 書き込みが終わるまで、同じ操作を繰り返します。

「再セットアップディスクを作成しました。」と表示されたら、「作成 完了」をクリックしてください。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント制 御」画面が表示された場合は、「はい」を クリックしてください。

チェック!

- ・「再セットアップ領域 I(NEC Recovery System)に保存され ている再セットアップ用データが 削除されている場合は、メッセー ジが表示され、再セットアップ ディスクを作成できません。 再セットアップ用データは次のよ
 - うな場合に削除されます。
 - 再セットアップディスクを使用 して、Cドライブの領域を変更 して再セットアップした場合
 - 手動で再セットアップ領域を 削除、または再セットアップ用 データを削除した場合

チェック!

- ・「書き込み速度」は、通常は「最速」 を選んでください。DVD/CDドラ イブと用意したディスクの組み合 わせで使用可能な最高速度で書き 込みます。
- 書き込みに失敗した場合は、「書き 込み速度」を「中速」または「低速」 にして、再度作成してください。

チェック!

作成した再セットアップディスク は、紛失・破損しないように大切に保 管してください。

再セットアップ ディスクを使って 再セットアップする

再セットアップディスクを使ってできることを説明し ます。

●こんなことができます

- Cドライブのみの再セットアップ
- · Cドライブの領域を変更して再セットアップ
- ・Windowsが起動できないときにバックアップを取る
- ・パソコンを購入時の状態に戻す
- パソコンのハードディスクのデータを消去

それぞれについて詳しくは、次ページの「再セットアップディスクででき ること」をご覧ください。

●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・パソコンを購入時の状態に戻したいかた
- ・Cドライブの領域を最大にして利用したいかた

再セットアップディスクでできること

通常、再セットアップはハードディスク内に準備されている専用のデータでおこないます。ただし、「再セットアップディスクとは」(p.46)で記載したような専用データが使用できない場合でも、あらかじめ再セットアップディスクを作成しておくと、再セットアップをおこなうことができます。再セットアップディスクを使って、ハードディスクのデータを消去することもできます。

_____ Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブの領域のみ再セットアップをおこない、Dドライブの内容は再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする(Cドライブのみ) (p.38)で説明している内容と同じです。

Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズになります。

ロドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータは すべて失われます。

____ データファイナルレスキュー

Windowsが起動できない場合にバックアップを取ります。「Windowsを起動できないときにデータのバックアップを取る」(p.53)で説明している内容と同じです。

ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ

Cドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。 再セットアップディスクの内容をハードディスクにコピーして、ハード ディスクから再セットアップできるようにします。そのため、この方法で の再セットアップには約2時間~3時間かかります。Cドライブの領域を 自由に作成して再セットアップした後で、ハードディスクの領域をご購 入時の状態に戻したいときに利用します。

₩ 参照

再セットアップディスクについて→ 「再セットアップディスクを作成する」(p.47)

グチェック!!

- この方法で再セットアップすると、それまでのハードディスクの内容はCドライブ、Dドライブともにすべて失われます。
- ・再セットアップを始める前に、 DVD-RやCD-R、外付けのハード ディスクドライブなどに大切な データのバックアップを取ってく ださい。
- ・Windowsが起動しないなどの 理由で、「データファイナルレス キュー」でDドライブにバック アップデータを作成した場合、一 度Cドライブのみ再セットアッ プをおこなってから、CD-R/RW ディスクなどにバックアップデー タを移動してください。

____ ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハード ディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォー マットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、 Windows 7標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できな いハードディスクトのデータを消去し、復元ツールで復元されにくくし ます。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。 消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 また、ハードディスクのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

●かんたんモード(1回消去)

ハードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。

●しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去を おこないます。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「001のデータの順 に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完 全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3 回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

●しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防総省DoD規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去を おこないます。「OO」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みをお こない、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証しま す。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存さ れていたデータを消去できます。ただし、3回の書き込みと検証をおこな うため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

★チェック!

- ハードディスクのデータを消去す る前に、BIOS(バイオス)の設定 を初期値に戻してください。手順 について詳しくは、PART4の「パ ソコンの使用環境を変更したら、 Windowsが起動しない I(p.70)を ご覧ください。なお、BIOSの初期 値を変更していないときは、この 操作は不要です。
- どの方法でも、ハードディスクの データ消去は、データの復元が完 全にできなくなることを保証する ものではありません。
- ・データ消去方式を選択する画面 に、データの消去にかかる目安時 間が表示されます。

再セットアップディスクを使った再セットアップ手順

- 1 作成した再セットアップディスクを用意する
- 2 「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.38)を読み、「1.必要な ものを準備する」から「6.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど) を取り外す」までの作業をおこなう
- 3 パソコン本体の電源を入れる
- **4** 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1枚目) をセットする
- 5 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内 容を確認し、「確認しました」をクリックして▼にしてから、「OK」 をクリック

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、 パソコンが通常の状態で起動したときは、再セットアップディスク をセットしたまま、パソコンを再起動してください。

チェック!

再セットアップを始めたら、途中で やめたりせず、手順どおり最後まで 操作してください。やむをえず中断 したときは、最初から操作をやりな おしてください。

チェック!

通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

6 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって 再セットアップディスクを順番にセットしてください。

ここでバックアップを取る場合は「データを退避する(データファイナルレスキュー)」を選んでください。外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバックアップを取る場合は、USB機器をUSBコネクタに接続し、バックアップが完了したら、再セットアップをおこなう前に取り外してください。

- 7 目的の再セットアップのボタンをクリック
- 8 以降は、画面の指示にしたがって操作する

「再セットアップ」を選んだ場合は、再セットアップが始まり、「イメージの復元」の画面か、再起動を求める画面が表示されます。

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに触れないでください。

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって 再セットアップディスクを順番にセットしてください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、ディスクを取り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して「Windowsのセットアップ」の画面が表示されます。

9 「8.Windowsの設定をする」(p.42)以降の説明を参考に、Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などをする「13.Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする」の操作まで終わったら、再セットアップの作業は完了です。



ハードディスクのフォーマットまた は再セットアップがおこなわれてい る間は、画面に指示が表示されない かぎり、ディスクを取り出したり、電源スイッチに触れたりしないでください。

チェック!

「パソコンを再起動します」の画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常におこなわれていません。最初からやりなおしてください。

Windowsを起動 できないときにデータ のバックアップを取る

Windowsが正常に起動しないときでも、「データファイナルレスキュー」でデータのバックアップを取ることができます。

データファイナルレスキューでできること

通常、データのバックアップは再セットアップをおこなう前に取ります。 しかし、障害などが原因でWindowsを起動できない場合があります。そ の場合は、「データファイナルレスキュー」でバックアップを取ってくだ さい。

バックアップ先には、パソコンのハードディスク内(Dドライブ)のほか、 外付けハードディスクやUSBメモリーを指定することができます。

バックアップ先に外付けハードディスク/USB メモリーを指定する場合のご注意

バックアップ先に外付けハードディスク/USBメモリーを指定する場合、次のことにご注意ください。

- ・ 外付けハードディスクは、USB接続のもののみ利用できます。
- ・データファイナルレスキュー上では、外付けハードディスク/USBメモリーのフォーマットはできません。あらかじめWindows上でフォーマットや空き容量を確保しておいてください。
- ・複数の外付けハードディスク/USBメモリーにデータを分割しての バックアップはできません。
- 外付けハードディスク/USBメモリーの空き容量を超えるサイズのファイルはバックアップされません。
- ・バックアップ処理中は、外付けハードディスク/USBメモリーを抜かないでください。また、バックアップ終了後は外付けハードディスク/USBメモリーを必ず抜き、接続したままパソコンを起動しないでください。
- ・外付けハードディスク/USBメモリー自体で暗号化/セキュリティ機能を備えたもの(OS起動前でも認証可能なもの)は、データファイナルレスキュー起動前にあらかじめ認証を完了させておく必要があります。

次のような外付けハードディスク/USBメモリーは、バックアップ先として指定できません。

- ・パソコンへ接続した際に、OS上でパスワード入力や指紋照合などの認 証を求められるもの。
- ・ 自動暗号化/自動セキュリティ機能が動作するもの。
- ・パソコンに外付けハードディスク/USBメモリーをあらかじめ登録 することで、次回以降のパスワード入力が省略できるもの。
- ※これらの外付けハードディスク/USBメモリーを使用した場合でも、「バックアップ先」のリストボックスに接続した機器が表示されますが、 [空き容量]ボタンをクリックしたときに、空き容量がOバイトと表示され、バックアップすることができません。

データファイナルレスキューを使ったバックアップ手順

次の手順で操作してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- **2** NECのロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が表示されるまで、【F11】を何度か押す
- **3** 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を確認し、「確認しました」をクリックして▼にしてから、「OK」をクリック

パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

何度かやりなおしても通常のように起動してしまう場合は、【F11】を押すタイミングを変えたり、コントロールパネルから起動してください(p.77)。

- **4** 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「データを退避する(データファイナルレスキュー)」をクリック
- 5 外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバック アップを取りたい場合は、USB機器をUSBコネクタに接続する
- 6 「データファイナルレスキュー」の画面が表示されたら、バックアップしたい「バックアップタイトル」に

 「が付いていることを確認して、「次へ」をクリック

チェック!

- データファイナルレスキューでは、インターネット設定のバックアップを取ることはできません。
- ・音楽データなどの著作権保護されたデータは、バックアップを取ることができません。
- バックアップ先にメモリーカードは指定できません。スロットにメモリーカードが差し込まれている場合は、取り外してください。

チェック!

- ・バックアップが取れるのは、この画面で

 が付いているデータだけです。この画面で、「追加」をクリックすると、ほかのデータを登録できます。
- 「Windows Live メール」に
 「▼を付けても、Windows Live メールのアドレス帳のバックアップは取れません(メールアカウントとメールメッセージのバックアップは取れます)。

7 「ユーザーとバックアップ先の指定」が表示されたら、バックアップするユーザーを選び、どこにバックアップを取るかを選んで「次へ」をクリック

接続している外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器が「バックアップ先」のリストボックスに表示されていない場合は、いったん「戻る」をクリックして「バックアップタイトルの選択」画面に戻り、「次へ」をクリックして再度「ユーザーとバックアップ先の指定」画面にすすんでください。「セキュリティ機能を使用する」を「できます。セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合は、パスワードを控えてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。

- 8 バックアップする内容を確認して「実行」をクリック バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。
- 9 「バックアップの完了」と表示されたら、バックアップユーザー名を 控えてから「完了」をクリック
- **10** 「「データを退避する」が終了しました。」と表示されたら、「戻る」を クリック
- **11** 複数のユーザーを設定している場合は、すべてのユーザーのバック アップが終わるまで手順4~10を繰り返す

外付けハードディスクやUSBメモリーなどのUSB機器にバック アップをした場合は、USB機器を取り外してください。

「Windows 7再セットアップ」の最初の画面に戻ります。「再セットアップ | をクリックして再セットアップをおこなってください。

ジチェック!!

- ・標準の状態では、パソコンのハード ディスク内にあるDドライブという 場所にデータの控えが作成される ようになっています。再セットアッ プの際にCドライブの領域を変更 する場合には、Dドライブのデータ も消えてしまうため、外付けハード ディスクドライブやUSBメモリー にデータのバックアップを取る必 要があります。バックアップ先を 変更するには、「ユーザーとバック アップ先の指定」の画面でバック アップ先の場所を指定します。
- ・外付けのハードディスクドライブ にバックアップを取るときは、別 途、市販の外付けハードディスクド ライブをご用意ください。
- ・バックアップ先にUSBメモリーを 指定する場合、「バックアップ先」の 「USBメモリー」のリストボックス に複数のドライブが表示されてい るときは、「空き容量」をクリック し、空き容量が Oバイトとなってい ないドライブを選択してください。
- ・自動暗号化機能などを搭載した外付けハードディスク/USBメモリーは、「バックアップ先」のリストボックスに接続している機器が表示されても、「空き容量」ボタンをクリックしたときに、空き容量がOバイトと表示され、バックアップすることができません。

チェック!

- ・ Dドライブにバックアップを取った 後は、Cドライブのみ再セットアップをおこなってください。そのほかの方法で再セットアップをおこなうと、Dドライブに作成したバックアップデータが消去されてしまう可能性があります。
- ・Cドライブのみ再セットアップする手順について詳しくは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.38)をご覧ください。

データファイナルレスキューでバックアップしたデータを復元する

「データファイナルレスキュー」でバックアップしたデータは、以下の手順で復元できます。ここでは、例として、パソコンのDドライブにバックアップを取った場合について説明しています。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 2 名前に「D:\footnotes Backup Ranger \footnotes Backup Ut Mini.exe」と入力し、「OK」をクリック
- 3 「免責事項と注意事項の確認」画面が表示されたら、内容を確認し、 「同意する」をクリックして◎にして「次へ」をクリック
- **4** 「バックアップファイル」から、復元したいバックアップファイルを 選択して「次へ」をクリック

「バックアップファイル」には、データファイナルレスキューでバックアップを取ったバックアップデータが表示されます。

- 5 復元したい「バックアップタイトル」に

 「が付いていることを確認して、「次へ」をクリック
 復元したい「バックアップタイトル」が

 のときは、クリックして
- **6** 「復元の開始」画面で、「はい」をクリック データの復元が始まります。完了までにしばらく時間がかかります。

▼ を付けてください。

7 「復元の完了」と表示されたら「完了」をクリック 「復元結果の表示」をクリックすると、復元されたファイルの一覧を 確認することができます。

これで、データファイナルレスキューで作成したバックアップデータに よる復元は完了です。

チェック!

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」を クリックしてください。

♥チェック!!

- ・外付けハードディスクなどにバックアップを取った場合は、「(外付けハードディスクのドライブ) ¥BackupRanger」フォルダに復元するためのプログラムが作られます。外付けハードディスクをパソコンに接続した後、管理者権限を持つユーザーでログオンしてからプログラムを実行してください。このプログラムは、Windows Vista以外のOSでは動作しません。
- セキュリティ機能を使用してバックアップを取ったバックアップ データを選択した場合、「セキュリティ機能」画面が表示されます。 バックアップ時に設定したパスワードを入力し「OK」をクリックしてください。

チェック!

- 特定のファイルを復元したい場合は、「バックアップタイトル」をクリックした後、下に表示されるフォルダとファイルの一覧の中から、復元したいファイルに▼を付けてください。
- 一度に複数のバックアップタイト ルやファイルを復元することもできます。

ジチェック!!

- ・データファイナルレスキューで バックアップを取ったユーザー と、復元をおこなうユーザーが異 なる場合、注意画面が表示されま す。バックアップ時と同じ場所へ 復元してもよい場合には、「バック アップ時と同じ場所へ復元する」 を選択してください。
- 標準ユーザーのバックアップデータを復元するときには、「バックアップ時と同じ場所へ復元する」を選択してください。

4

トラブル解決 Q&A

パソコンを使っていてトラブルが起きたときは、このPARTで説明しているQ&A事例の中からあてはまる項目を探してみてください。 パソコンが使える場合は、電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「困ったら見る」

もあわせてご覧ください。

トラブル解決への道

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましょう。

パソコンから煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグやACアダプタをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECにご相談ください。

1 まずは、状況を把握する

◇しばらく様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、キーボードのキーを押したりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べるときや、ほかの人やサポート窓口などへの質問の際に役立つ場合があります。

◇原因を考えてみる

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

◇操作をキャンセルしてみる

たとえばソフトを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」「取り消し」「キャンセル」などの機能があったら、それを使ってみてください。

◇Windowsをいったん終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れなおしただけで問題が解決する場合があります。

2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

- ◇このPART「トラブル解決 Q&A」
- ◇このパソコンに入っている電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「困ったら見る」
- ◇使用中のソフトや周辺機器のマニュアル
- ◇Windowsの「ヘルプとサポート」

3 インターネットでトラブル事例を探してみる

◇NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」

http://121ware.com/support/

◇マイクロソフトサポート技術情報

Windows 7に関する問題の解決策や修正プログラムが公開されています。

http://support.microsoft.com/fixit

◇ソフトや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

それでも駄目なら、サポート窓口に電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口に問い合わせてみましょう。トラブルの原因がソフトや周辺機器にあるようならば、それぞれの開発元に問い合わせます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

「ソフト&サポートナビゲーター」でトラブル解決

パソコンのトラブルを解決するのに役立つのは、このマニュアルだけではありません。このパソ コンに入っている電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を活用してください。

「ソフト&サポートナビゲーター」の使い方

●起動方法

タスクバーのジアイコンを クリック



次に「ソフト&サポートナビゲーター」 の 「困ったら見る | をクリック

●使い方



画面左の「困ったときには」を選択し、起きているトラブルをクリック。 画面を見ながら解決方法を確認していきます。

このパソコンの機能や機器の増設情報も

「ソフト&サポートナビゲーター」は、トラブル解決だけでなく、このパソ コンのソフトや機能についての情報も数多く掲載しています。

特に「機能を知る」では、省電力機能/表示機能/サウンド機能などの機能 や、各種コネクタ類の説明など機器増設の際に必要な情報を紹介してい ます。

パソコンの様子がおかしい

パソコンが異常に熱をもったとき、変なにおいがしたときなど、様子がおかしいと思ったらここをご覧ください。いきなり電源コードのプラグを抜いたりせず、落ち着いて対処しましょう。

パソコンの様子がおかしい。煙や異臭、異常な音がしたり、手で触れないほど熱い。パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた

すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。 電源が切れないときは、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。

(ス) ⇒(ご) ピーッというエラー音がした

ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書き留め、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

パソコンを使っているとカリカリと変な音がする

パソコンの電源を入れた状態で、なにも作業をしていないときに、ハードディスクが自動的に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているためで、問題ありません。

また、ハードディスクの空き容量が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクの動作に負担がかかり、ハードディスクのアクセス音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスク デフラグやディスク クリーンアップを実行してください。

それでも、あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻繁に続くときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

□ 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

メモ

データの断片化とは、データがハード ディスクの空いているところに、バラ バラに保存される状態をいいます。

参照

ファンの音が大きい

パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎないよ うにするファン(換気装置)があります。

ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度を 下げます。パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっ ているときには、内部温度が上がるためファンの音が大き くなることがありますが、故障ではありません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の 冷却能力が低下し、ファンの音が大きくなることがありま す。その場合は『セットアップマニュアル』の「パソコンの お手入れ | をご覧になり、通風孔を清掃してください。 あまりにも異常な音がするときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にお問い合わせください。

パソコンが熱をもっている

パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっていると きには、内部温度が上がることがありますが、故障ではあり ません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の 冷却能力が低下し、内部温度が高くなることがあります。そ の場合は『セットアップマニュアル』の「パソコンのお手入 れ」をご覧になり、通風孔を清掃してください。

あまりにもパソコンが熱いときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)へお問い合わせください。

急に動かなくなった、フリーズした

ソフトや周辺機器に異常が発生すると、どんな操作をして もパソコンやソフトが反応しなくなることがあります(こ の状態をフリーズ、またはストール、ハングアップといいま す)。このような場合は、次の操作をおこなってください。

異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存でき

- 1 (Ctrl)と(Alt)を押しながら(Del)を押す
- 2 表示された画面で、「タスクマネージャーの起動」をクリック 「Windows タスクマネージャー」の画面が表示されます。
- 3「アプリケーション」のタブをクリック

参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

チェック!

動作が止まっているように見えて も、実はパソコンが処理するのに時 間がかかっているだけということが あります。あわてる前に、画面の表 示状態や内蔵ドライブアクセスラン プ(🖯)が点灯していないかなどをよ く確認しましょう。

メモ

画面が突然真っ暗になったときに は、パソコンが省電力状態になった ことが考えられます。省電力状態か ら復帰するには、電源スイッチを押 します。詳しくは「ディスプレイに 何も表示されない」(p.66)をご覧く ださい。

4 右側に「応答なし」と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリックこの方法でソフトが終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作をおこなってください。

強制的に電源を切る

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける 通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れます。
- **2** 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す パソコンの電源が入ります。「Windowsエラー回復処理」が 表示された場合は、そのまましばらくお待ちください。その ほかのメッセージが表示された場合は、メッセージにした がってください。
- 3 Windowsが起動したら、「スタート」をクリック
- **4**「シャットダウン」をクリック パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、もう一度4秒以上パソコンの電源スイッチを押し続けてください。

それでも症状が改善しない場合は、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にご相談ください。NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)については『セットアップマニュアル』をご覧ください。

₹チェック!

- ・「Windows タスクマネージャー」 の画面が表示されるまで時間がか かる場合があります。表示されな い場合は、しばらくお待ちくださ
- ・ソフトで編集していた文書、画像 などのデータは保存できません。

ジチェック!!

頻繁に強制終了をおこなうとハードディスクが故障することがあります。

チェック!

うまく起動できなかった場合は、「PART3 再セットアップ」(p.33) をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

キーボード、NXパッド

-ボードやNXパッドが正しく動作しなかったり、反応しないときはここをご覧ください。

キーボードのキーを押しても、NXパッドに触れ ても反応しない、反応が悪い

(※) ⇒ (*) マウスポインタが ○の形に変わっていませんか?

マウスポインタが 〇の形になっているときは、パソコンが 処理をしているので、キーボードやNXパッドの操作が受け 付けられない場合があります。処理が終わるまで待ってい てください。

ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリー ズした)ものと考えられます。「急に動かなくなった、フリー ズした」(p.61)をご覧になり、異常が起きているソフトを 強制終了してください。このとき、保存していなかったデー 夕は失われます。

NXパッドが反応しない、または反応が鈍い

指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作 しません。汚れをふき取ってから操作してください。

※ ⇒ ○ NXパッドの2か所以上に同時に触れていませんか?

NXパッドの2か所以上に同時に触れていると正常に動作し なかったり、マルチタッチジェスチャー(複数の指を使って おこなう操作)と認識されたりします。

チェック!

動作が止まったように見えても、実 はパソコンが処理するのに時間がか かっているだけということがありま す。画面表示や内蔵ドライブアクセ スランプ(門)が点灯していないかを よく確認して、動作中は電源を切っ たりしないでください。

⇒ ○ NXパッドの感度の設定が低くなっていませんか?

NXパッドは、誤動作を防止するため、感度を調整することができます。ただし、この感度が低すぎると、NXパッドの反応が鈍くなります。

次の手順で設定を変更してください。

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「マウス」をクリック「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「デバイス設定」タブの「設定」をクリック デバイスの設定画面が表示されます。
- **3** 「アイテムの選択」で「ポインティング」-「感度」をダブルク リック

「感度」に含まれる項目が表示されます。

- **4** 「PalmCheck(パームチェック)」 または 「タッチ感度」 をクリックし、設定を変更する 設定内容については、画面の説明をご覧ください。
- **5**「OK」をクリック 「マウスのプロパティ」に戻ります。
- **6** 「OK」をクリック

これで、NXパッドの感度の設定が変更されました。

キーボードに飲み物をこぼしてしまった

キーボードだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、パソコンの故障の原因になります。すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

メモ

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分などが残り、キーボードやパソコンが故障することがあります。また、パソコンのそばで、飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰がパソコン内部に入り、故障の原因になりますのでご注意ください。

参照

電源のトラブル

電源を入れたとき、電源を切ろうとしたときにトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。

電源スイッチを押しても電源が入らない

まれに、パソコン本体が帯電し、電源スイッチを押しても電 源が入らない状態になることがあります。次の操作をおこ ない、放電してみてください。

- 1 電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパッ
 - バッテリパックの取り外し方については、『セットアップマ ニュアル」をご覧ください。
- 2 そのまま90秒以上放置した後、バッテリパックを取り付け、 電源コードのプラグをコンセントに正しく接続しなおす
- 3 パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れる

この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、 パソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口 (121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

電源が切れない。強制的に電源を切りたい

通常の方法で電源が切れないときは、ソフトに異常が起き ていると考えられます。「急に動かなくなった、フリーズし た l(p.61)をご覧になり、異常が起きているソフトを終了 してください。それでも電源が切れないときは、「強制的に 電源を切る I(p.62)の操作をおこなってください。

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

インターネットからWindowsのモジュール(ドライバやソ フトなどの更新プログラム)をダウンロードしてアップデー トする際など、設定によってはパソコンが自動的に再起動 するため、勝手に電源が切れたり入ったりするように見え ることがあります。

ジチェック!!

放電を確実におこなうため、電源 コードのプラグはしばらくコンセン トから抜いたままにしておいてくだ さい。

参照

パソコンの電源が勝手に切れる

このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的に省電力状態(スリープ状態)になるように設定されています。省電力機能の設定を確認してください。省電力機能について詳しくは、「省電力機能について」(●「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93160010 で検索)をご覧ください。

ディスプレイに何も表示されない

パソコンの電源を入れたときにディスプレイに何も表示されないときや、パソコンを使っていて画面が真っ暗になったときは、パソコン本体の電源ランプの状態を確認してください。

※ ⇒ ② パソコン本体の電源スイッチを押してください。

画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたものと考えられます。

このパソコンは、ご購入時には一定の時間何も操作しない と自動的に省電力状態になるように設定されています。

> 一度、電源コードのプラグをコンセントから抜き、『セット アップマニュアル』をご覧になり、もう一度パソコンの各 ケーブルを接続しなおしてください。

> 電源コードなどすべてのケーブルを正しく接続しなおして、電源を入れても本体の電源ランプが点灯しないときは、パソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

※⇒◎ バッテリパックは正しく取り付けられていますか?

『セットアップマニュアル』をご覧になり、もう一度バッテリパックの取り付け状態を確認してください。

※ ⇒ ○ バッテリは十分充電されていますか?

電源コードを接続していない状態でバッテリ容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。電源コードを接続して使うか、バッテリを充電してから使ってください。電源コードを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

ジチェック!!

電源が入っているとき(省電力状態のときも含む)に、4秒以上電源スイッチを押し続けると強制的に電源が切れてしまうので注意してください。強制的に電源を切るともとの状態に復帰できなくなることがあります。

参照

_____ パソコン本体の雷源ランプが青色に点灯しているとき

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ + −ボードのキー([Shift]など)を押すか、NXパッドに触 れてみてください。

> 画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働 いていたものと考えられます。

★ ★ 休止状態の間に、コンピュータの設定を変更したり周辺機 器などの接続を変更しませんでしたか?

> 休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた 周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しなくな ることがあります。その場合は、周辺機器の接続をもとの状 態に戻して電源スイッチを押してください。

(※) → (ご) ディスプレイの輝度(明るさ)が低くなっていませんか? 「ディスプレイの明るさ(輝度)を調節する」(場)「ソフト&サ ポートナビゲーター」▶検索番号 93180020 で検索)を ご覧になり、画面の輝度を調節してください。

(☆) → (ご) 外部ディスプレイを接続していませんか?

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプ レイに設定しているときは、パソコンの液晶ディスプレイ には画面が表示されません。

画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】または 【♣】+【P】を押すか、設定画面で画面の出力先を変更して ください。手順については、「画面を表示するディスプレイ を切り換える | (🖓 「ソフト& サポートナビゲーター | ▶検索 番号 93180110 で検索)をご覧ください(出力先を設定 画面で変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージ が表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先 は変更前の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切 り、接続している外部ディスプレイを外してから起動する と、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイ に変更されます)。

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っ ていることも、あわせて確認してください。

「Windows 拡張 オプション メニュー」が表示された

「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押し、Windowsを セーフモードで起動します。

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)で起動すると画面のデザイン、配色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最低限の機能は使えるようになります。

「スタート」- 「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、もとの状態に戻ります。

セーフモードで起動できなかった場合や、再起動しても問題が解決しなかった場合は、システムに障害が発生している可能性があります。「PART3 再セットアップ」(p.33)をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示された後、画面がまっくらになる

電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された後、画面がまっくらになるときは、「セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動してみる」(p.35)をご覧になり、パソコンを「セーフモード」で起動してみてください。

「オペレーティングシステムの選択」が表示された

「Microsoft Windows 7 Home Premium」を選んで、 【Enter】を押してください。Windowsが起動します。

画面に英語のエラーメッセージが表示される

「Checking file system on」 と表示された場合

パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中のファイル をディスクに保存しなおすなどのいくつかの処理をおこな います。その処理が正しくおこなわれなかった場合に、この メッセージが表示されます。

このメッセージが表示された後しばらくすると、自動的に、 ハードディスクに異常が発生していないかどうかチェックす る処理が始まります。ハードディスクに異常がなければその ままWindowsが起動します。以降は問題なくお使いいただけ

Windowsが正常に起動しなかった場合は、画面にメッセー ジが表示されますので、その内容をよく読んで対処してく ださい。

[Invalid system disk], [Operating System not found] などのメッセージが表示された場合

 DVD/CD-ROMドライブなどに、CD-ROMなどのディスク がセットされていませんか?

> CD-ROMなどを取り出してから、何かキー(【Enter】など) を押してください。ハードディスクからWindowsが起動し ます。

> CD-ROMなどがセットされていないのにこれらのメッセー ジが表示される場合は、ハードディスクがフォーマットされ たか、システムが壊れていて起動できない状態になっていま す。「PART3 再セットアップ」(p.33)をご覧になり、シス テムの復元または再セットアップをおこなってください。

パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが 起動しない

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで、パソコンの使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなくなったときは、システムの設定が正しくない可能性があります。次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してください。

- 1 市販の周辺機器や拡張ボードを取り付けているときは、取り外して、ご購入時の状態に戻す
- **2** パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴマークが表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップユーティリティの画面が表示されます。
- 3 キーボードの【F9】を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 4 表示された画面で「はい」が選ばれていることを確認して 【Enter】を押す システムの設定が初期値に戻ります。
- **5** [F10]を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 6 表示された画面で「はい」が選ばれていることを確認して [Enter]を押す

システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

ジチェック!!

「BIOSセットアップユーティリティ」で設定したパスワードは、左の操作をおこなっても初期値には戻りません。

参照

BIOSセットアップユーティリティ について

- →「ハードウェア環境の設定」
- ▶ 場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93220040 で検索

チェック!

手順2で【F2】を押してもBIOSセットアップユーティリティが起動しないときは、いったん電源を切り、再度電源を入れて、何度か【F2】を押してください。

省電力機能

省電力状態(休止状態 / スリープ)からもとの状態に戻れなくなったときや、省電力機能が使えないときは、ここをご覧ください。

省電力状態になる前の状態の画面が表示されない

省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確認してください。

→ ン ソフトや周辺機器は省電力機能(休止状態/スリーブ)に対応していますか?

対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、 正常に動作しなくなることがあります。このようなソフト や周辺機器を使うときは、省電力状態にしないでください。

【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り換えると、正常に動作するようになります。

> スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって 画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し 続けると、強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容は消え てしまう場合があります。

- - 液晶ディスプレイを閉じた
 - ・省電力状態にした
 - ・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

※ → ○ バッテリの残量が少なくなっていませんか?

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。

参照

省電力機能について

- →「省電力機能」
- ▶₭
 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93160010 で検索

Cドライブの空き容量が少なくなると、ご購入時の設定では オンになっているハイブリッドスリープが自動的にオフに なることがあります。ハイブリッドスリープがオフになっ ていると、バッテリが消耗したとき、スリープ状態になる前 の状態が失われます。

コントロールパネルの電源オプションの設定で、ハイブリッドスリープがオンになっているか確認してください。

_____ 省電力状態にする前の内容の復元が保証されない場合

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・ 省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続など を変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- プリンタで印刷しているとき
- ・サウンド機能により音声を再生しているとき
- ハードディスクを読み書き中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

♥チェック!!

省電力状態からの復帰(再開)に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。

パスワード

Windows を起動したときにパスワードを入力してもログオンできない場合や、パスワード を忘れてしまった場合は、ここをご覧ください。

パスワードを入力すると「ユーザー名またはパス ワードが正しくありません。」と表示される

ロックキーランプ)の状態を確認してください。

> パスワードは、大文字、小文字も入力したとおりに区別され ます。必要に応じてキャップスロックの状態を切り換え、大 文字もしくは小文字が入力できるようにしてください。 また、ニューメリックロックがオンになっていると、キー上 面に青色で表示されている数字や記号が入力されます。必 要に応じて状態を切り換えてください。

参照

キャップスロック、ニューメリック ロックについて

- →「キーの使い方」
- ▶ あ「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93040030 で検索

パスワードを忘れてしまった

Windowsのパスワードを忘れてしまったとき

一度パスワードをまちがえると(または何も入力しないで ◆をクリックすると)、「ユーザー名またはパスワードが正 しくありません。」と表示されるので「OK」をクリックしま す。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒ ント」を設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示 されます。これを手がかりにパスワードを思い出してくだ さい。

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードをリセットする必要があります。リセットするには、あらかじめ「パスワード リセット ディスク」を作成しておく必要があります。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

または、「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名が登録してあれば、そのユーザー名でログオンして、「コントロールパネル」-「ユーザーアカウントの追加または削除」の「アカウントの管理」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。

詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

_____ ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘れてしまったとき

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動できません。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

<u>____</u> ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)では、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様で自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、また、ハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードを忘れないよう、十分注意してください。

ジチェック!!

- ほかのユーザー名でログオンして パスワードを設定しなおすと、そ のユーザー向けに保存されていた 個人証明書や、Webサイトまた はネットワークリソース用のパス ワードもすべて失われます。
- 「標準ユーザー」として登録された ユーザー名でログオンした場合、 パスワードを設定しなおすことは できません。

参照

その他

ここまでで、あなたのパソコンのトラブルが見つからなかったときは、ここをご覧ください。こ こでも見つからないときは、「ソフト&サポートナビゲーター」やほかのマニュアル、ヘルプ、 Readmeファイルをご覧ください。

DVD/CDドライブからディスクを取り出せなく なった

(ス) → (ご) DVDやCDの再生中または書き込み中ではありませんか?

DVDやCDの再生中または書き込み中のときは、DVD/CD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てき ません。停止させてからディスクを取り出してください。

(※) → (*) パソコンの電源は入っていますか?

パソコンの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押 してもディスクは出てきません。電源を入れてからディス クを取り出してください。

→ ● 画面の操作で取り出しをしてみてください。

「スタート」-「コンピューター」をクリックして画面を表示 します。DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして「取 り出し「をクリックしてください。

さい。

> アクセスランプが消えていることを確認した後いったんパ ソコンの電源を切り、もう一度電源を入れてください。パソ コンが起動してから、イジェクトボタンを押してください。

なくなったとき

> 非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取り出しま す。詳しい手順については、「ディスクが取り出せなくなっ たときはJ(p.15)をご覧ください。

参照

アクセスランプについて

- → 「各部の名称と役割」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 93010010 で検索

ウイルスに感染したらしい

「ウイルスバスター」をご使用の場合、インターネット上のクラウド(サーバ)上の情報を使用して通信をおこないながらウイルスチェックをおこなうため、インターネットに接続している状態(インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルやLANケーブルを取り外さない、また、ワイヤレスLAN機能はオフにしない)でウイルスを駆除し、被害を届け出てください。

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトをご使用の場合、インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルやLANケーブルをパソコンから取り外し、ご使用のソフトごとに指定された方法でウイルスを駆除し、被害を届け出てください。

届出は義務付けられてはいませんが、被害対策のための貴重な情報になります。 積極的に報告してください。

●届出先

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX: 03-5978-7518 E-mail: virus@ipa.go.jp

URL: http://www.ipa.go.jp/security/

IPAではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL: 03-5978-7509

パソコンを落とした

外観上、特に問題ないようならば、電源を入れてみてください。 万一、電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源コードのプラグをコンセントから抜いて、NEC サポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される場合は、不要なデータを削除してCドライブの空き領域を増やしてください。

不要データを削除する方法のほかに、再セットアップのための領域を利用してCドライブの空き領域を増やす方法があります。詳しくはPART3の「再セットアップディスクを使って再セットアップする I(p.49)をご覧ください。

参照

- ウィルス感染の防止について
- →「ウイルス感染の防止」
- ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」
- ▶検索番号 91040010 で検索

参照

Windows 7再セットアップ画面が表示できない

(※) → (ご) [F11]を押すタイミングは合っていますか?

パソコン本体の電源を入れ、「NEC」ロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」と表示されるまで何度も【F11】を押し続けてください。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ」をクリックする
- **2** 「バックアップと復元」-「システム設定またはコンピューターの回復」-「高度な回復方法」をクリック
- 3 「コンピューターを出荷時の状態に戻す」をクリック
- 4 「スキップ」をクリック
- 5 「再起動」をクリック
- ⇒ 再セットアップディスクを使って再セットアップしてください

再セットアップディスクを使った再セットアップ方法は、「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.49)をご覧ください。

再セットアップディスクは作成することもできます(p.46)。

付 録

バッテリリフレッシュについて

バッテリの機能を回復するバッテリリフレッシュについて説明します。バッテリについて詳しくは、「バッテリリフレッシュについて」() 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93150030 で検索)をご覧ください。

バッテリは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリリフレッシュをおこなうことでバッテリの性能を回復できます。

バッテリリフレッシュをおこなうのは、次のようなときです。

- ・バッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短く なったとき
- ・ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリの性能が一時的に低下して いるとき
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じているとき

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使う

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使って、バッテリ性能の低下を抑えるためのリフレッシュと現状の性能診断をおこなうことができます。

- 1 パソコンにACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む
- 2 「スタート」-「すべてのプログラム」-「バッテリ・リフレッシュ&診断 ツール」-「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をクリック
- 3 「次へ」をクリック
- **4** 「開始」をクリック
- 5 「はい」をクリック バッテリのリフレッシュおよび診断が開始されます。中止するには 「中止」をクリックし、確認画面で「はい」をクリックしてください。

6 診断結果を確認

「バッテリ状態」が「劣化」と表示された場合には、お早めにバッテリ 交換をおすすめします。「警告」と表示されたときは、安全のために充 電を止めますので充電はできません。バッテリを交換してください。

ジチェック!!

バッテリリフレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなってください。

参照

バッテリリフレッシュについて →「バッテリリフレッシュについて」 ▶参「ソフト&サポートナビゲー ター」▶検索番号 93150030 で検 ∽

ジチェック!!

- バッテリリフレッシュ中は、液晶 ディスプレイを開いたままにして ください。
- ・バッテリリフレッシュおよび診断中にACアダプタやバッテリパックを取り外すと、バッテリのリフレッシュが中止されます。
- バッテリリフレッシュは、BIOS (バイオス)セットアップユーティ リティからもおこなえます。
- バッテリが「警告」状態になった場合は充電ができなくなるため、 バッテリリフレッシュをすることができません。

索引

121ware.com	58
121コンタクトセンター	58
BIOS(バイオス)の初期化40、	70
Cドライブ38、	44
Dドライブ23、	
ECOモード	31
FlyFolder	23
	63
SSID	18
WEP+	18
ウイルス 22、34、	76
ウイルスバスター 22、34、	
おすすめメニューNavi	
キーボード	63
強制終了	
検索番号	
再セットアップ	33
再セットアップディスク	46
サポート窓口	58
システムの復元	36
省電力機能	71
セーフモード	35
セキュリティキー	18
ソフト&サポートナビゲーター 9、	59
337 4311 73 23 3	
タスクマネージャー	61
断片化	60
ディスク クリーンアップ	60
ディスク デフラグ	60
データ消去	51
データファイナルレスキュー	53
電源スイッチ	
電源ランプ	
	_
ネットワーク名	18
т	
ハードディスクのデータ消去	51
	18
パスワード	73
バックアップ 23、	
	31

バッテリ充電ランプ	8
バッテリリフレッシュ	80
番号検索	3
フリーズ	61
放電	65
マイクロソフトサポート技術情報	58
マウスポインタ	63

初版 **2011年5**月 NEC

853-811064-106-A

LaVie E ユーザーズマニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)